



LECTUS[®]
VRHUNSKE VODNE POSTELJE

navodila za uporabo VODNE POSTELJE LECTUS

Zahvaljujemo se vam za izkazano zaupanje.

Kupili ste izdelek, ki vam nudi zdrav in udoben spanec. Usposobljeni monterji so vam vodno posteljo pripravili za uporabo. Priporočamo vam, da navodila skrbno preberete in jih shranite, da boste tudi kasneje lahko pogledali vanje. Ob upoštevanju priporočil boste z vašo vodno posteljo Lectus zelo zadovoljni.



01-56-10-900
051-621-429 (prodaja)
031-684-166 (servis)



prodaja@maremico.si



www.lectus.si/nasveti/za-lastnike



NASTAVITEV TEMPERATURE

Priporočljiva temperatura vodne postelje je 28-30 °C. V nobenem primeru temperatura ne sme biti nižja od 26 °C! Nizka temperatura ni dobra niti za vaše telo niti za samo ležišče, in sicer zaradi naslednjega:

- pri nizki temperaturi telo poskuša segreti posteljo in se zato bolj znoji;
- zaradi prenizke temperature se znoj v prevleki čez dan ne more v celoti posušiti;
- posledica zgoraj navedenih dejstev je možnost pojava kondenzacije na vodnih jedrih in dolgoročno celo možnost nastanka plesni;
- zaradi zmanjšanja prožnosti vinila se lahko pri prenizki temperaturi skrajša življenjska doba vodnih jeder.

V prvih dneh uporabe spite pri temperaturi 26 °C potem pa postopoma za stopinjo Celzija dvigujete temperaturo do 28 °C ali več. Temperaturo dvigujete za eno stopinjo na nekaj dni in privadili se boste brez težav.



Temperaturo nastavljate s pomočjo termostata. **Minimalna temperatura je 26 °C.**



V nobenem primeru ne smete trajno (za več kot 48 ur) izključiti grelcev!



KOLIČINA VODE

Strokovno usposobljeni monterji so ob montaži natočili količino vode, ki jo določa tovarniška specifikacija. Le-ta ustreza več kot 90 % uporabnikom. Če po dveh tednih uporabe ugotovite, da vam postelja ne daje popolnega udobja, lahko količino vode prilagodite svojim željam.

Če se odločite za spreminjanje količine vode, **dolijte (oz. odlijte) od dva do pet litrov vode hkrati.** Postopek lahko ponovite, če po nekajdnevni uporabi ugotovite, da vam količina vode še vedno ne ustreza. **Končna količina vode naj od začetne ne odstopa za več kot 15 litrov!**



Garancija na vodotesnost vodnih jeder velja samo, če vsako leto redno dodajate regenerator, ki ste ga kupili pri pooblaščenem prodajalcu vodnih postelj Lectus.



Najpreprostejši način dolivanja vode.



ODSTRANJEVANJE ZRAČNIH MEHURČKOV

Nastanek zračnih mehurčkov v vodni postelji je običajen pojav in je odvisen od lastnosti vode v posameznem kraju. Pojav je povsem neškodljiv za vodno posteljo in v ničemer ne zmanjšuje kakovosti spanja. **Zrak lahko brez težav odstranite sami.**

Potrebujete črpalko za izsesavanje zračnih mehurčkov, pomočnika ter nekaj minut časa.

1. Odpnite prevleko in jo v celoti zvijte proti glavi.
2. Odprite ventil vodnega jedra in nanj namestite črpalko.
3. Najlažje bo, če vam bo pomagal pomočnik, ki bo zračne mehurčke potiskal od vzglavnega dela proti ventilu vodnega jedra, vi pa boste s pomočjo črpalke privzdignili ventil za 10-15 cm nad vodno jedro in pričeli s črpanjem. Črpaite tako dolgo, dokler voda ne doseže črpalke.
4. Nato prenehajte s črpanjem in spustite ventil nazaj na površino vodnega jedra.
5. Previdno odvijte črpalko, vstavite čepek, privijte ventil in ga potisnite nazaj v vodno jedro.



Pri zapiranju ventila pazite, da je nivo vode enak nivoju ventila.



NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE

Da bi imela vaša vodna postelja dolgo življenjsko dobo, jo je potrebno vzdrževati.

1 MyBed regenerator

Enkrat na leto je obvezno dodati regenerator (sredstvo za vzdrževanje vodnih jeder).

2 Čiščenje notranjosti vodne postelje

Priporočamo vam, da vsaj štirikrat na leto očistite notranjost vodne postelje. Pri tem uporabite MyBed čistilo (sredstvo za

čiščenje vodnih jeder) ali čistilne robčke MyBed. Če tega nimate pri roki, lahko notranjost vodne postelje očistite z vlažno krpo. Pri čiščenju ne dvigujte vodnih jeder. V nobenem primeru ne uporabljajte drugih čistilnih sredstev. Z nakupom rjuh za vodna jedra (ki so pralne), si lahko olajšate čiščenje in s tem prihranite svoj čas. Priporočamo vam nakup higienskega paketa.

3 Čiščenje oz. pranje zgornjih prevlek

Zgornje prevleke pri vseh modelih vodnih postelj Lectus so pralne pri 60 °C, sušiti pa se morajo naravno, **na zraku.**



Prevleke v nobenem primeru ne smete sušiti v sušilnem stroju, na kar morate v čistilnici - pralnici opozoriti!

4 Letni servis

Pri vzdrževanju postelje vam je na voljo storitev, ki se imenuje letni servis in ga lahko naročite kadarkoli. Po dogovoru z vami se bo pooblaščen serviser oglasil pri vas, ko bo v bližini vašega kraja. Letni servis ni obvezen. Priporočamo, da letni servis enkrat na leto opravite sami. Letni servis je primeren, če želite strokovni nasvet oziroma preventivni pregled vaše vodne postelje Lectus.

Letni servis vključuje:

- Regenerator, ki ga je obvezno doliti enkrat na leto,
- čistilo ali čistilne robčke,
- pregled vodnih jeder,
- pregled varnostne folije,
- kontrolo grelnih elementov in termostatov,
- odstranjevanje zračnih mehurčkov,
- prilagoditev količine vode v vodnih jedrih (po potrebi).

Doplačilo za čiščenje vodnih jeder in varnostne folije.

5 Normalna obraba postelje

V primerjavi s klasičnimi ležišči ima vodna postelja posebno prednost, saj vode v vodnem jedru nikakor ne moremo deformirati. Zato vodna postelja zelo dolgo ohrani lastnosti prilagajanja in s tem spalno udobje. Kljub vsem prednostim moramo upoštevati, da so tudi pri vodni postelji določeni sestavni deli bolj občutljivi:

- Zaradi staranja materiala in znoja vinil lahko spreminja barvo. Priporočamo uporabo rjuh za vodna jedra ter redno čiščenje vodnih jeder (vsaj 4-krat na leto);
- stopnja dušenja valovanja se zaradi tehničnih lastnosti dušilcev sčasoma zmanjša, kar ne zmanjšuje uporabnosti postelje;
- penasti okvir se pri normalni uporabi lahko razširi za 3-5 cm na srednjem

delu postelje;

- na prevleki lahko sčasoma nastanejo manjše gube oz. se lahko začne »muckati«, kar je normalno.



SELITEV OZ. PRESTAVITEV

V času garancije lahko selitev oz. prestavitev (tudi praznjenje oz. polnjenje) vodne postelje izvaja izključno Maremico d.o.o. oz. pooblaščen zastopnik. Če kupec posteljo seli oz. prestavlja sam, garancija preneha. Po izteku garancije se pred selitvijo oz. premikanjem vodne postelje posvetujte z uradnim predstavnikom vodnih postelj Lectus, Maremico d.o.o. Nestrokovna selitev lahko trajno poškoduje vašo vodno posteljo. Polne vodne postelje nikoli ne premikajte, niti za nekaj cm, ker s tem tvegate trajne poškodbe postelje in tal. Črpanje vode iz vodnega jedra se lahko opravi izključno z ustreznim črpalko. Dvigovanje ali premikanje polnega vodnega jedra lahko trajno poškoduje vodno jedro in dušilce valovanja.



Če boste selitev izvajali sami (izven garancije), vam priporočamo, da upoštevate naslednje nasvete.

1 Navodila za selitev oz. prestavitev

Pred selitvijo se vedno posvetujte z Maremico d.o.o., kjer boste prejeli brezplačne nasvete ter brezplačna navodila za selitev. Priporočamo vam, da navodila za selitev skrbno preberete in upoštevate. Nestrokovna selitev lahko trajno poškoduje vašo vodno posteljo.

2 Izposoja črpalke

Pri Maremico d.o.o. lahko najamete komplet za selitev vodne postelje, ki vključuje vse pripomočke za praznjenje in polnjenje vodne postelje. Pri tem je potreben nakup dveh Lectus ProRegeneratorjev, ki ju morate obvezno vlti v vodni jedri pred polnjenjem.

3 Praznjenje

Preden začnete črpati vodo iz vodnega jedra, morate izključiti grelec. Pri praznjenju je zelo pomembno, da vodnega jedra nikakor ne premikate ali dvigujete in da ga praznite izključno s črpalko. Pomembno je tudi, da je priključek med jedrom in črpalko neprepusten. Le tako bodo dušilci valovanja ostali na svojem mestu v jedru. Ko je jedro povsem prazno, ga previdno zložite, tako da ga dvakrat prepognete. Povsem prazno jedro tehta okrog 10 kg in ga je lahko transportirati. Če nameravate posteljo za nekaj časa skladiščiti, lahko za nasvet pokličete pooblaščenega prodajalca vodnih postelj Lectus.



Jeder med praznjenjem ne vlecite in ne dvigajte!

4 Transport

Kadar vodno posteljo selite v drug objekt, morate paziti, da posameznih sestavnih delov ne poškodujete. Še posebej morate paziti na vodna jedra in varnostni bazen. Priporočamo, da vodna jedra transportirate v čistih kartonskih škatlah. Vse druge dele pa zavijte v vinilno folijo.

5 Polnjenje

Vodno ležišče postavite na stabilen podstavek. Grelca položite pod varnostno folijo. Varnostno folijo morate naravnati pred polnjenjem in preveriti, da ni grelec morda prepognjen pod varnostno folijo. Preden v varnostno folijo vstavite vodna jedra, preverite, ali je folija povsem čista in da na njej oz. na vodnih jedrih ni nobenih predmetov. Pred polnjenjem v vsako vodno jedro vlijte ProRegenerator. Vodno jedro polnite največ do vrha okvirja postelje. Pazite da na vodnih jedrih ne bo gub.



V primeru izpusta, vode iz vodnega jedra ne praznite!

6 Popravilo v primeru izpusta

Čeprav vodno jedro varujeta okvir in prevleka, ga ostri predmeti lahko poškodujejo. Če zunaj jedra opazite kapljice vode, najprej poiščite vzrok. Brez panike! Varnostna folija zadrži vodo v okvirju. Vode iz vodnega jedra ne praznite. Večinoma lahko poškodbo popravite sami s posebnim lepilom, ki ste ga prejeli ob montaži ali ga lahko kupite pri Maremico d.o.o. Če poškodbe niste našli ali pa je prevelika, pokličite Maremico d.o.o. Ta vam bo v najkrajšem času priskočil na pomoč. Strokovnjak bo ocenil poškodbo in temu primerno priredil servis. Jedro se v primeru spusta v garancijskem roku popravi in se ne menja z novim.



Pri poškodbi po krivdi stranke ali pri neutemeljeni prijavi poškodbe vam bo serviser zaračunal stroške servisa vključno s potnimi stroški. Za poškodbe, ki niso krivda stranke, je servis v garancijskem obdobju brezplačen.



SPLOŠNA OPOZORILA

Vodna postelja mora vedno stati v prostoru, kjer so klimatske razmere primerne za bivanje ljudi. Pomembno je, da je temperatura prostora vedno med 10 in 30 °C ter relativna vlažnost manjša od 65 %.

Postelja v nobenem primeru ne sme biti nameščena v prostoru, ki pozimi ni

ogrevan in v katerem je temperatura nižja od 10 °C, ker lahko pride do poškodb materialov.

Ne pozabite redno dodajati Regeneratorja (sredstvo za vzdrževanje jeder v vodnih posteljah), saj si s tem zagotovite garancijo na vodotesnost vodnih jeder.

Vodnih jeder nikoli ne čistite s kemičnimi sredstvi. Uporabljajte izključno MyBed čistilo, MyBed čistilne robčke ali vlažno krpo.

V času garancije lahko selitev vodne postelje izvaja izključno Maremico d.o.o. oz. pooblaščen zastopnik. Če kupec posteljo seli sam, garancija ne velja. Nikoli ne selite vodne postelje sami, brez upoštevanja navodil ter brez uporabe ustreznih črpalke in drugih pripomočkov potrebnih za selitev. V vsakem primeru se posvetujte z Maremico d.o.o., kjer si lahko izposodite ustrežno črpalko in druge pripomočke. Priporočamo vam, da selitev naročite pri pooblaščenem serviserju Maremico d.o.o.

Če ste iz kakršnegakoli vzroka izpraznili vodno posteljo in je nekaj časa ne nameravate uporabljati, naj bo obdobje, ko bo postelja prazna, v vsakem primeru krajše od treh mesecev. Poskrbite, da bo postelja skladiščena v ustreznem prostoru.

Če je postelja v času garancijskega roka izpraznjena in skladiščena za več kot 1 mesec se garancija prekine, saj ni uporabljena v skladu z namenom in navodili uporabe.

Med trajanjem garancije ne poskušajte sami popravljati izdelka, razen v nujnih primerih (npr. izliv vode). Vode iz vodnega jedra ne praznite.

Nikakor ne poskušajte premakniti polne vodne postelje. Poškodovali boste vodno posteljo, nosilni podstavek in tla v prostoru.

Na vodni postelji oz. v njeni bližini ne uporabljajte ostrih predmetov, kot so npr. igle, škarje, noži, ... saj lahko poškodujejo vodno posteljo.

Otroci naj se na vodni postelji ne igrajo z ostrimi predmeti in naj v nobenem primeru ne odpirajo zgornje prevleke.

Grelcev nikoli ne izklaplajte. Temperatura naj bo vedno nastavljena na več kot 26 °C (priporočljivo 28-30 °C).

Tudi če je vaša postelja nameščena v počitniškem objektu, kjer dlje časa ne bivate, pustite grelce vključene. Za zmanjšanje porabe električne energije pa posteljo prekrijte z dodatno odejo.