



LETNI SERVIS VODNE POSTELJE V 7 KORAKIH

Tako kot vaš avto potrebuje redni servis, ga potrebuje tudi vaša vodna postelja Lectus. Z eno razliko, letni servis Lectusa lahko opravite kar sami, vzelo pa vam bo le 30 min časa.

V spodnjih 7 korakih kar sami očistite in preglejte svojo vodno posteljo. Zagotovite si zdravo in udobno spanje na lepo vzdrževani postelji.



NASVET:

Da med čiščenjem ne boste poškodovali vodnih jeder, snemite nakit, hišne ljubljence pa pustite pred vrati vaše spalnice.

1. korak: **Snemite prevleko.**



Zgornji del prevleke snemite in jo operite. Če imate dovolj velik pralni stroj, jo lahko operete doma, sicer jo odnesite v čistilnico. Priporočamo pranje prevleke 1-2x na leto.

Če imate na Lectusu nameščeno tudi dodatno prevleko Air-Tex, snemite in operite tudi njo.



LECTUS
PRIPOROČA:
prevleko
Air-Tex

2. korak: **Očistite vodna jedra.**



S **čistilom ali čistilnimi robčki mybed** pobrišite celotno površino vodnih jeder, ob straneh, na sredini med vodnima jedroma in pod njima, vendar le do tja, kamor dosežete z roko. Z roko se naslonite na jedro, da se odmakne od roba in pobrišite



tudi tam. V vogalih lahko jedro tudi malo privzdignete.

Pri brisanju opazujte material vodnih jeder, če je morda kje nastala kakšna poškodba oz. lahko nastane.



Jeder ne dvigujte previsoko, saj lahko poškodujete dušilce!

Čistilo in čistilni robčki mybed



3. korak: **Vlijete Regenerator mybed* in vodo.**



S krožnim gibom nežno odprite ventil in pri zakonski postelji v vsako jedro vlijete polovico plastenke **Regenerator mybed***, pri tistih z enim jedrom pa vlijete celo plastenko.



Regenerator mybed*

Vsako leto v jedro vlijete nekaj litrov vode. Uporabite lahko plastenko Regeneratorja, ki ji odrežete dno in uporabite kot lijak. Koliko vode vliči, pogledjte v tabeli desno.

Nivo vodnega jedra naj bo približno poravnan z višino penastega okvirja. Če je nivo nižji, je vode premalo, če pa je nivo višji, je vode v njem preveč.

*Biocid uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

Dimnezija	Količina vode
90 × 200-220	2-3 l
100 × 200-220	
140 × 200-220	3-4 l
160 × 200-220	2-3 l na eno jedro
180 × 200-220	
200 × 200-220	

4. korak: **Odstranite zračne mehurčke.**

Zračne mehurčke najlažje odstranite s črpalko AirExtractor ali z nastavkom Super Burber.



Črpalka AirExtractor



Super Burber



Črpalko AirExtractor namestite na ventil vodnega jedra, nato z rokami postopoma potiskajte zrak od glave proti ventilu. Zrak izčrpajte do te mere, da pride voda do ventila. Ventil nato rahlo potisnite navdol, da pride voda do ventila. Črpalko odstranite in ventil zaprite.

Nastavek Super Burber z ožjim delom potisnite v ventil vodnega jedra. Nato z rokami počasi potiskajte zrak proti ventilu. Nastavek preprečuje, da bi ob odstranjevanju na površje prišla tudi voda v velikih količinah.

5. korak: **Preverite delovanje grelnih sistemov.**

Grelni sistem leži pod zgornjim delom jedra in pod zaščitnim bazenom, da ne pride v stik z vodo.

Delovanje grelnih sistemov preverite tako, da na termostatu temperaturo zvišate, da se prižge lučka. Če se lučka prižge, pomeni, da grelec dela.

Nato sezite z roko pod vodno jedro, da začutite grelec. Če se segreva, potem grelni sistem dela normalno. Temperaturo nato znižajte nazaj na običajno. Če grelec na otip neha greti, pomeni, da deluje ustrezno.

Priporočljiva temperatura vodne postelje je **28-30 °C**.



6. korak: Preglejte vodna jedra.



Bodite pozorni na dele, ki so najbolj izpostavljeni: vogali jeder, deli, kjer se usedate in vstajate ter pri nogah, če večkrat sedite tam.

Jedra opazujte že med čiščenjem in bodite še posebej pozorni na zveze ter predele, kjer se nahajajo gube. Preden zaključite, jedra v vogalih poravnajte, da bo čim manj gub.

7. korak: Namestite zaščitni rjuhi za jedra in prevleko.



Preden zgornjo prevleko namestite nazaj vam priporočamo, da na jedra namestite **higienski rjuhi za vodna jedra**.

Rjuhi vpijeta, kar telo ponoči izloči in jedra tako ostaneta čisti. Rjuhi lahko preprosto snamete in večkrat operete v pralnem stroju.



LECTUS
PRIPOROČA:
Higienski
paket XXL



Če imate prevleko Air-Tex, naslednjo namestite še njo. Air-Tex prevleka vam zagotavlja dodatno zračenje in odvajanje vlage.

Prevleko lahko operete v domačem pralnem stroju.



Prevleko **Air-Tex** lahko namestite na vse modele vodnih postelj Lectus, kupljenih po letu 2006.



Nazadnje namestite zgornjo prevleko, tako da je etiketa za vzdrževanje pri nogah.

Tako. Postelja je pripravljena, da jo oblečete v svežo posteljnino.



Kako opraviti letni servis svojega Lectusa kot profesionalec?

Oglejte si video, kjer vam Matic, strokovnjak za vodne postelje in Monika, vodja prodaje, pokažeta, kako najhitreje do čiste in dobro vzdrževane postelje.

Klik na: www.lectus.si/letni-servis

P.S.: Hitro in enostavno do vseh izdelkov za vzdrževanje in nadgradnjo v spletni trgovini  www.maremico.si



Želite, da letni servis opravijo naši serviserji?

Kontaktirajte nas in se dogovorite za storitev.

Storitev letni servis vključuje: Regenerator mybed, čistilo ali čistilne robčke mybed, pregled vodnih jeder, pregled varnostne folije, kontrolo grelnih elementov in termostatov, odstranjevanje zračnih mehurčkov in prilagoditev količine vode v vodnih jedrih (po potrebi). Čiščenje vodne postelje ni vključeno v storitev letnega servisa.